


2003

 sicli



VUURWERENDE DEKEN COUVERTURE ANTI-FEU

- 1 Trekkend aan de zwarte linten
- 2 De deken in de handen houden en recht uitspreiden
- 3 Het brandende materiaal volledig bedekken
- 4 Het vuur uitdoven
- 5 Deksel laten ontgieten
- 6 Gas of elektrische afsluiting

- 1 Tirer sur les bandes noires
- 2 Tenir la couverture en main devant soi et l'étendre droit
- 3 Recouvrir complètement les matériaux en feu
- 4 Éteindre le feu
- 5 Laisser refroidir jusqu'à refroidissement
- 6 Éteindre le gaz ou l'électricité

WEGGOOGEN
NA GEBRUIK

AJETER
APRÈS USAGE

 **sicli**
FIRE PROTECTION

TOPSPEC EURO
EN 1869:1997

COUVERTURES ANTI-FEU

VUURWERENDE DEKENS

UTILISATION

La couverture anti-feu est destinée à étouffer un feu avant qu'il ne prenne de l'ampleur.

Sa présence est conseillée dans les cuisines de restaurant, hôtel, friterie, home, entreprise, hôpital, ... mais aussi dans les habitations privées, caravanes, bateaux, mobil-homes, ... dans les laboratoires, les ateliers où sont utilisés et entreposés des produits inflammables, ...

CARACTÉRISTIQUES

Les couvertures anti-feu sont en fibre de verre avec protection silicone et conformes à la EN-1869.

Elles sont munies de deux lanières noires en coton ignifuge et livrées dans un coffret PVC blanc avec encoche pour fixation murale.

GEBRUIK

De vuurwerende deken is doeltreffend op een beginnende brand.

Zij vindt een plaatsje in de keuken van een restaurant, hotel, frituur, rustoord, bedrijf, ziekenhuis, ... maar ook in elke privé woning, caravan, boot, mobilhome, ... en verder in elk laboratorium en lokaal waar ontvlambare stoffen worden gebruikt of opgeslagen, ...

KENMERKEN

De vuurwerende dekens zijn vervaardigd uit gesiliciseerde glasvezel en conform EN-1869.

Zij zijn voorzien van twee zwarte linten uit brandvrij katoen en worden geleverd in een witte PVC-koker met een uitsparing voor muurbevestiging.

DIMENSIONS - AFMETINGEN

H x l x p - H x b x d

COUVERTURES - DEKENS

1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
1200 x 1800 mm
1800 x 1800 mm

COFFRETS - KOKERS
285 x 165 x 40 mm
285 x 165 x 40 mm
360 x 165 x 40 mm
465 x 165 x 40 mm

RÉFÉRENCES - REFERENTIES

9996931
9996932
9996933
9996934

MODE D'EMPLOI

(fourni avec la couverture anti-feu)

1. retirer la couverture du coffret en tirant sur les deux lanières noires;
2. étirer les bras: la couverture se déplie instantanément et permet d'agir de suite;
3. s'approcher du feu avec la couverture étirée devant soi;
4. poser la couverture sur le feu afin de l'étouffer;
5. laisser couvert jusqu'à refroidissement.

ATTENTION:

après utilisation, la couverture sera jetée et remplacée.



GEBRUIKSAANWIJZING

(geleverd met de vuurwerende deken)

1. de deken uit de koker trekken met de twee zwarte linten;
2. de armen strekken: de deken valt automatisch open en is klaar voor gebruik;
3. het vuur naderen met de deken als schild;
4. de deken zacht over het vuur leggen;
5. het vuur bedekt laten tot afkoeling.

AANDACHT:

na gebruik dient de deken vervangen te worden.




Pour commander: ex.: Couverture Réf. 9996932
Bij bestelling : vb.: Vuurwerende deken Ref. 9996932

SICLI S.A.

RUE DU MERLOSTRAAT 1
1180 BRUXELLES - BRUSSEL

TEL.: 02 370 24 11
FAX: 02 370 24 24
info@sicli.be
www.sicli.be



Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de notre matériel.
Toute reproduction interdite.
Technische gegevens onder voorbehoud.
Nadruk verboden.